

TEL.: +420 481 541 518, +420 481 543 163, FAX : +420 481 544 184, www.jinov.cz, jinova@jinov.cz
Zapsáno v obch. rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové odd. C vložka 2719, IČO 47453711, DIČ CZ47453711

TKW 53 / TKW 88

Topné kabely spínané termostatem a opatřené sedmipólovými konektory pro snadné zapojení v hořáku slouží pro odstranění zamrzání hořáků Weishaupt. Napájení kabelů (230 V) je bráno z napájení hořáku. Podmínkou ohřevu hořáku je tedy přítomnost fázového napětí na svorce "L" a zapojení svorky "N" v hořáku.

Topným kabelem se omotá multiblok případně regulátor tlaku plynu, průchodkou se zavede pod kryt hořáku, kde se omotá kolem el. motoru. Termostat se umístí do dolního volného rohu skříně hořáku a nastaví se na +5°C (u typu G a WMG se připáskuje stahovací páskou k armatuře vně hořáku).

Elektrické připojení se provede vysunutím vidlice sedmipólového konektoru s přívodním kabelem ze zásuvky hořáku a do uvolněné zásuvky se zasune vidlice konektoru topného kabelu. Do zásuvky topného kabelu se zasune vidlice s přívodním kabelem. U hořáků Weishaupt typu G a WMG, které nemají konektor, se TKW připojí přímo na přívodní svorky N (2) a L (8).

Při instalování topného kabelu nesmí dojít k jeho vzájemnému dotyku (křížení, souběžné vedení). V místě dotyku by došlo k jeho přehřívání a následnému poškození.

